

## SPINE PLUG & PLAY 32A

Spine Plug & Play 32A sähköverkon etähallintaan

Spine Plug & Play on yksinkertainen tapa liittää työmaan sähköverkko Spine pilvipalveluun, jonka avulla voidaan reaaliajassa seurata mm. sähkökulutusta, CO2 päästöjen määrää, kuorman jakaantumista vaiheiden välillä, mahdollista jännitteen alenemaa ym. Palveluun voidaan asettaa ennakoivia hälytyksiä, jotta mahdolliset ongelmat havaitaan ajoissa.

Spine Plug & Play kotelo sisältää Spine One keskusyksikön, valmiiksi kytketyt virtamuuntajat sekä antennin. Spine Plug & Play 32A kotelon molemmista päistä lähtee 50 cm 5x6 H07RN-F kaapelit, joiden päihin on kytketty jatkopistorasia ja -tulppa. Spine Plug&Play 32A kytketään minkä tahansa merkkisen 32A keskuksen ja syöttökaapelin väliin. Käyttöönotto tapahtuu kotelossa olevan QR-koodin kanssa.

Spine Plug & Play voidaan nimetä Spine pilvipalvelussa halutulla nimellä tai ID-numerolla. Laitte sijoittaa itsensä pilvipalvelussa oikeaan kohtaan nousukaaviota käyttöönotossa annettujen tietojen perusteella. Lue lisää palvelusta [täältä](#).

Tuotetunnus (SKU): 501310004



### TEKNISET TIEDOT

<b>Nimellisvirta</b>	32 A	<b>Paino</b>	2 kg
<b>Nimellisjännite</b>	400V	<b>Mitat</b>	25,5 x 18 x 11 cm

## MUUT KUVAT

