

SPINE PLUG & PLAY 16A

Spine Plug & Play 16A sähköverkon etähallintaan

Spine Plug & Play on yksinkertainen tapa liittää työmaan sähköverkko Spine pilvipalveluun, jonka avulla voidaan reaaliajassa seurata mm. sähkökulutusta, CO2 päästöjen määrää, kuorman jakaantumista vaiheiden välillä, mahdollista jännitteen alenemaa ym. Palveluun voidaan asettaa ennakoivia hälytyksiä, jotta mahdolliset ongelmat havaitaan ajoissa.

Spine Plug & Play kotelo sisältää Spine One keskusyksikön, valmiiksi kytketyt virtamuuntajat sekä antennin. Spine Plug & Play 16A kotelon molemmista päistä lähtee 50 cm 5x2,5 H07RN-F kaapelit, joiden päihin on kytketty jatkopistorasia ja -tulppa. Spine Plug&Play 16A kytketään minkä tahansa merkkisen 16A keskuksen ja syöttökaapelin väliin. Käyttöönotto tapahtuu kotelossa olevan QR-koodin kanssa.

Spine Plug & Play voidaan nimetä Spine pilvipalvelussa halutulla nimellä tai ID-numerolla. Laite sijoittaa itsensä pilvipalvelussa oikeaan kohtaan nousukaaviota käyttöönotossa annettujen tietojen perusteella. Lue lisää palvelusta [täältä](#).



Kuvan tuote on esimerkki ja suuntaa antava

Tuotetunnus (SKU): 501310005

TEKNISET TIEDOT

Nimellisvirta	16 A	Paino	1,8 kg
Nimellisjännite	400V	Mitat	25,5 x 18 x 11 cm

MUUT KUVAT

