

SPINE PLUG & PLAY 125A

Spine Plug & Play 125A liittää työmaan sähkökeskuksen Spine-pilvipalveluun ilman erillistä asennustyötä. Kotelo sisältää valmiiksi kytketyt virtamuuntajat ja antennin, ja käyttöönotto tapahtuu kotelon QR-koodilla.

- Nimellisvirta 125A, nimellisjännite 400 V
- Kytetään keskuksen ja syöttökaapelin väliin jatkopistorasiolla ja -tulpalla
- 50 cm 5x50 H07RN-F -kaapelit molemmissa päissä
- Paino 4 kg, mitat 25,5 x 18 x 11 cm
- Käyttöönotto QR-koodilla, ei erillistä ohjelmointia



Kuvan tuote on esimerkki ja suuntaa antava

Tuotetunnus (SKU): 501310007

TEKNISET TIEDOT

Nimellisvirta	125 A	Paino	4 kg
Nimellisjännite	400V	Mitat	25,5 x 18 x 11 cm

MAHDOLLISET LISÄTIEDOT

Spine Plug & Play 125A on yksinkertainen tapa liittää työmaan sähkökeskus Spine-pilvipalveluun. Laite kytetään minkä tahansa merkkisen 125A keskuksen ja syöttökaapelin väliin, eikä vaadi kiinteää asennusta tai keskuksen vaihtoa.

Kenelle Spine Plug & Play 125A sopii?

Laite sopii kohteisiin, joissa halutaan seurata 125A keskuksen sähkönkulutusta ja kuormaa reaaliajassa ilman että keskusta tarvitsee muokata. Tyypillisiä käyttökohteita ovat työmaat, tapahtumat ja muut tilapäiset sähköliittymät, joissa mittaus halutaan ottaa käyttöön nopeasti ja siirtää myöhemmin toiseen kohteeseen.

Mittaus ilman kiinteää asennusta

Kotelo sisältää Spine One -keskussyksikön, valmiiksi kytketyt virtamuuntajat sekä antennin. Kotelon molemmista päistä lähtee 50 cm 5x50 H07RN-F -kaapelit, joiden päihin on kytketty jatkopistorasia ja -tulppa. Yksikkö kytketään suoraan keskuksen ja syöttökaapelin väliin, joten erillistä sähköasennusta tai keskuksen avaamista ei tarvita — mittaus on käyttövalmis heti kytkennän jälkeen.

Mitä Spine Plug & Play 125A mittaa ja hälyttää

Spine-pilvipalvelussa voidaan reaaliaikaisesti seurata muun muassa sähkönkulutusta, CO₂-päästöjen määrää, kuorman jakautumista vaiheiden välillä sekä mahdollista jännitteenalenemaa. Palveluun voidaan asettaa ennakoivia hälytyksiä, jotta poikkeamat havaitaan ennen kuin niistä syntyy ongelma kohteessa.

Spine Plug & Play 125A - tekniset tiedot

- Nimellisvirta: 125A
- Nimellisjännite: 400 V
- Kaapelit: 50 cm 5x50 H07RN-F molemmissa päissä
- Paino: 4 kg
- Mitat: 25,5 x 18 x 11 cm

Sopiiko tämä malli kohteeseesi? **Lisää tuote tarjouspyyntökoriiin** sivun yläosasta, niin saat siitä tarjouksen.

Käyttöönotto QR-koodilla

Käyttöönotto tapahtuu kotelossa olevan QR-koodin avulla. Laite voidaan nimetä Spine-pilvipalvelussa halutulla nimellä tai ID-numerolla, ja se sijoittaa itsensä oikeaan kohtaan nousukaaviota käyttöönotossa annettujen tietojen perusteella. Kohteen vaihtuessa yksikön voi irrottaa ja siirtää sellaisenaan seuraavaan keskukseen.

Spine Plug & Play 125A on osa Spine-pilvipalvelua

Kaikki mittaus tieto kulkee laitteen antennin kautta Spine-pilvipalveluun, josta se on nähtävissä reaaliajassa millä tahansa laitteella. Sama pilvipalvelu kokoaa kaikki kohteen Spine-yksiköt yhteen näkymään, vaikka keskuksia ja mittauspisteitä olisi useita.

Usein kysytyt kysymykset

Tarvitseeko laite kiinteän asennuksen?

Ei. Laite kytketään pistotulpalla keskuksen ja syöttökaapelin väliin, eikä sähköasentajaa tai kiinteää asennusta tarvita.

Miten Spine Plug & Play 125A otetaan käyttöön?

Käyttöönotto tehdään kotelossa olevalla QR-koodilla, minkä jälkeen laite sijoittaa itsensä automaattisesti oikeaan kohtaan Spine-pilvipalvelun nousukaaviota.

Mitä laite mittaa?

Laite mittaa muun muassa sähkönkulutusta, CO₂-päästöjä, vaihekohtaista kuormaa ja jännitteenalenemaa, ja lähettää ennakoivia hälytyksiä poikkeamista.

Voiko laitteen nimetä pilvipalvelussa itse?

Kyllä. Laite voidaan nimetä halutulla nimellä tai ID-numerolla Spine-pilvipalvelussa.

Mikä on tuotteen tuotenumero?

Tuotenumero on **501310007**. Voit käyttää sitä tilauksissa ja tarjouspyynnöissä.

Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi? **Lisää tuote tarjouspyyntökoriin**, niin myyntimme auttaa — tai avaa chat sivun oikeasta alakulmasta.

Pyydä tarjous Spine Plug & Play 125A -laitteesta

Tarvitsetko toisen virtaluokan? Katso myös [16A-malliin](#) ja [32A-malliin](#) tai tutustu muihin ratkaisuihin [Spine-tuotteissa](#).

Kun oikea malli on selvillä, **lisää se tarjouspyyntökoriin**. Voit kerätä koriin useita tuotteita ja lähettää koko listan kerralla.

MUUT KUVAT

