

SPINE PLUG & PLAY 16A

Spine Plug & Play 16A liittää työmaan sähkökeskuksen Spine-pilvipalveluun ilman erillistä asennustyötä. Kotelo sisältää valmiiksi kytketyt virtamuuntajat ja antennin, ja käyttöönotto tapahtuu kotelon QR-koodilla.

- Nimellisvirta 16A, nimellisjännite 400 V
- Kytetään keskuksen ja syöttökaapelin väliin jatkopistorasiolla ja -tulpalla
- 50 cm 5x2,5 H07RN-F -kaapelit molemmissa päissä
- Paino 1,8 kg, mitat 25,5 x 18 x 11 cm
- Käyttöönotto QR-koodilla, ei erillistä ohjelmointia



Kuvan tuote on esimerkki ja suuntaa antava

Tuotetunnus (SKU): 501310005

TEKNISET TIEDOT

Nimellisvirta	16 A	Paino	1,8 kg
Nimellisjännite	400V	Mitat	25,5 x 18 x 11 cm

MAHDOLLISET LISÄTIEDOT

Spine Plug & Play 16A on yksinkertainen tapa liittää työmaan sähkökeskus Spine-pilvipalveluun. Laite kytetään minkä tahansa merkkisen 16A keskuksen ja syöttökaapelin väliin, eikä vaadi kiinteää asennusta tai keskuksen vaihtoa.

Kenelle Spine Plug & Play 16A sopii?

Laite sopii kohteisiin, joissa halutaan seurata 16A keskuksen sähkönkulutusta ja kuormaa reaaliajassa ilman että keskusta tarvitsee muokata. Tyypillisiä käyttökohteita ovat työmaat, tapahtumat ja muut tilapäiset sähköliittymät, joissa mittaus halutaan ottaa käyttöön nopeasti ja siirtää myöhemmin toiseen kohteeseen.

Mittaus ilman kiinteää asennusta

Kotelo sisältää Spine One -keskussyksikön, valmiiksi kytketyt virtamuuntajat sekä antennin. Kotelon molemmista

päistä lähtee 50 cm 5x2,5 H07RN-F -kaapelit, joiden päihin on kytketty jatkopistorasia ja -tulppa. Yksikkö kytketään suoraan keskuksen ja syöttökaapelin väliin, joten erillistä sähköasennusta tai keskuksen avaamista ei tarvita — mittausta on käyttövalmis heti kytkennän jälkeen.

Mitä Spine Plug & Play 16A mittaa ja hälyttää

Spine-pilvipalvelussa voidaan reaaliaikaisesti seurata muun muassa sähkönkulutusta, CO₂-päästöjen määrää, kuorman jakautumista vaiheiden välillä sekä mahdollista jännitteenalenemaa. Palveluun voidaan asettaa ennakoivia hälytyksiä, jotta poikkeamat havaitaan ennen kuin niistä syntyy ongelma kohteessa.

Spine Plug & Play 16A - tekniset tiedot

- Nimellisvirta: 16A
- Nimellisjännite: 400 V
- Kaapelit: 50 cm 5x2,5 H07RN-F molemmissa päissä
- Paino: 1,8 kg
- Mitat: 25,5 x 18 x 11 cm

Sopiiko tämä malli kohteeseesi? **Lisää tuote tarjouspyyntökoriin** sivun yläosasta, niin saat siitä tarjouksen.

Käyttöönotto QR-koodilla

Käyttöönotto tapahtuu kotelossa olevan QR-koodin avulla. Laitte voidaan nimetä Spine-pilvipalvelussa halutulla nimellä tai ID-numerolla, ja se sijoittaa itsensä oikeaan kohtaan nousukaaviota käyttöönotossa annettujen tietojen perusteella. Kohteen vaihtuessa yksikön voi irrottaa ja siirtää sellaisenaan seuraavaan keskukseen.

Spine Plug & Play 16A on osa Spine-pilvipalvelua

Kaikki mittaustieto kulkee laitteen antennin kautta Spine-pilvipalveluun, josta se on nähtävissä reaaliajassa millä tahansa laitteella. Sama pilvipalvelu kokoaa kaikki kohteen Spine-yksiköt yhteen näkymään, vaikka keskuksia ja mittauspisteitä olisi useita.

Usein kysytyt kysymykset

Tarvitseeko laite kiinteän asennuksen?

Ei. Laitte kytketään pistotulpalla keskuksen ja syöttökaapelin väliin, eikä sähköasentajaa tai kiinteää asennusta tarvita.

Miten Spine Plug & Play 16A otetaan käyttöön?

Käyttöönotto tehdään kotelossa olevalla QR-koodilla, minkä jälkeen laite sijoittaa itsensä automaattisesti oikeaan kohtaan Spine-pilvipalvelun nousukaaviota.

Mitä laite mittaa?

Laitte mittaa muun muassa sähkönkulutusta, CO₂-päästöjä, vaihekohtaista kuormaa ja jännitteenalenemaa, ja lähettää ennakoivia hälytyksiä poikkeamista.

Voiko laitteen nimetä pilvipalvelussa itse?

Kyllä. Laitte voidaan nimetä halutulla nimellä tai ID-numerolla Spine-pilvipalvelussa.

Mikä on tuotteen tuotenumero?

Tuotenumero on **501310005**. Voit käyttää sitä tilauksissa ja tarjouspyynnöissä.

Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi? **Lisää tuote tarjouspyyntökoriin**, niin myyntimme auttaa — tai avaa chat sivun oikeasta alakulmasta.

Pyydä tarjous Spine Plug & Play 16A -laitteesta

Tarvitsetko toisen virtaluokan? Katso myös [32A-malliin](#) ja [63A-malliin](#) tai tutustu muihin ratkaisuihin [Spine-tuotteissa](#).

Kun oikea malli on selvillä, **lisää se tarjouspyyntökoriin**. Voit kerätä koriin useita tuotteita ja lähettää koko listan kerralla.

MUUT KUVAT

